RU

NEBUX®
Зарегистрированная торговая марка.
VAM Дистрибьютор
Тел: +375 29 355-16-16
г. Минск, ул. Ложинская дом 16, пом.418
info@vamco.info

NEBUX
www.nebux.vamco.info

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ NEBUX!

1. ВНИМАНИЕ!

- Необходимо отключить электропитание перед любым типом обслуживания.
- Оборудование предназначено для распыления конденсата только в системах кондиционирования воздуха.
- Запрещается запускать насос без воды.
- Монтировать насос можно только горизонтально.
- Нельзя погружать в воду.

2. СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если на приборе загорелся **КРАСНЫЙ** светодиод, нажмите кнопку **СБРОС** для отмены и проверки причины ошибки.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровень шума (1 метр)	<30 дБ(А)
Производительность	5 литров/час
Макс. длина / высота подъема распылительной трубки	50 м / 10 м
Питание	220-240В / 50-60Гц
Макс. мощность	65 Вт
Плавкий предохранитель	0,5А (5x20 мм) 220-240V
Температура воды	4° - 40°C

4. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Дренажная трубка подключается к патрубку насоса NEBUX диаметром ∅ 15 мм.

5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Откройте пластиковый корпус.
2. Протяните питающий кабель через кабельный ввод (10).
3. Подключите кабель электропитания к разъему (3).
4. Зафиксируйте кабель в кабельном вводе (10).



6. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Залейте воду во внутренний бак.
2. Убедитесь, что насос распыляет воду и дождитесь отключения насоса, когда вода в баке достигнет минимального уровня.
3. Проверьте, что при работе не возникает протечки воды.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Техническое обслуживание должно выполняться после отключения насоса от источника электропитания.
2. Насос нуждается в обслуживании в начале летнего сезона или периодически, если насос используется в течение всего года.

Оборудование нуждается в регулярной очистке:
- бака;
- фильтров воды;
- электронных датчиков;
- форсунок.

Для очистки форсунок отвинтите головку и очистите внутренние детали (пружину и поршень), а также прочистите отверстие распылителя.
- Для очистки резервуара сначала необходимо снять электронную плату, открутив винт слева, а затем извлечь резервуар.

8. КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА



1. Насос с тепловой защитой.
2. Выходной штуцер с форсунками (количество зависит от комплектации).
3. Разъем 230В.
4. Предохранитель.
5. Аварийный выход реле (с контактами NO) для вывода ошибок работы.
6. Зеленый светодиод показывает, что питание подключено.
7. Оранжевый светодиод показывает режим работы распылителя.
8. Красный светодиоид сигнализирует об АВАРИИ.
9. Бак для конденсата со съемным фильтром.
10. Кабельный ввод 230В.
11. Уровень сброса.
12. Всасывающий патрубок с фильтром насоса.
13. Кнопка сброса для отмены ошибки.

A B, C, D отверстия в углах для монтажа на стене.

Гарантия NEBUX действует при правильном использовании и установке.

NEBUX®
Зарегистрированная торговая марка.
VAM Дистрибьютор
Тел: +375 29 355-16-16
г. Минск, ул. Ложинская дом 16, пом.418
info@vamco.info

NEBUX
www.nebux.vamco.info

1. МОНТАЖ

1. Разместите Nebux по возможности под наружный блок, используя уровень, и отметьте 4 отверстия на стене.
2. Просверлите четыре отверстия в стене и закрепите насос Nebux.
3. Подсоедините к насосу дренажный шланг.
4. Закрепите распыляющий шланг с форсунками на защитной решётке наружного блока.
5. Подключите электропитание к насосу. Если вы всё сделали правильно, то на насосе должна загореться зелёная лампочка.
6. Включите кондиционер и дождитесь, когда насос произведёт первое распыление дренажа.

- ***РАСПЫЛЯЕТ*** *весь конденсат, который производит кондиционер.*
- ***ИЗБАВЛЯЕТ*** *от необходимости в дренажных трубках и резервуарах.*
- ***МОНТИРУЕТСЯ ПРОСТО И БЫСТРО*** *не требует специальных знаний и занимает максимум 10 минут!*
- ***КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ*** *и тихая работа.*

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ NEBUX®

- ***СОВМЕСТИМ*** *с любым кондиционером: сплит-системой и мульти сплит-системой.*
- ***ИСПОЛЬЗУЕТСЯ*** *для распыления дренажа как от внутреннего, так и от наружного блоков.*
- ***ПОДКЛЮЧАЕТСЯ*** *к кондиционеру в автодом (кемпер).*
- ***МОЖНО УСТАНОВИТЬ*** *на землю.*
- *Распылитель* ***МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ*** *по вашему желанию: на стене или на наружном блоке.*

Гарантия NEBUX действует при правильном использовании и установке.